

"HDF" to nazwa materiału na tył szafki (plecy), jeżeli wybraliśmy w kalkulatorze opcję "hdf wsuwany" to szafka będzie miała z tyłu przygotowane rowki umożliwiające jego wsunięcie.



To rozwiązanie najczęściej stosowane.

Przed zamocowaniem hdf zawsze ustawiamy kąt prosty. Jest to szczególnie ważne w szafach o dużych rozmiarach.



*Mocujemy górną
część hdf znaną
od dawna
metodą...*





W kalkulatorze można wybrać inną opcję, mianowicie "hdf nakładany", najczęściej stosuje się ją dla szafek kuchennych stojących, montaż polega na przybiciu dookoła...

