

Paczka zawiera wszystkie części, oraz wykaz formatek, czyli elementów z płyty meblowej wraz z ich opisem i wymiarami. Każdy mebel montujemy na gotowo, następnie rozbieramy na części opisując elementy składowe.



Elementy z płyty są opisane, po montażu napisy można usunąć za pomocą acetonu, (można użyć również zmywacza lakieru do paznokci).

Jako pierwszy skręcamy lewy bok ze spodem. Rzędy otworów montażowych (system 32) znajdują się zawsze po wewnętrznej stronie szafki.



Przednie krawędzie elementów powinny być po skręceniu zlicowane (bez uskoku pomiędzy czołami skręconych płyt).

Elementy łączymy za pomocą specjalnych przeznaczonych do tego śrub (konfirmatów).



Do wkręcenia konfirmatów używamy imbusa dołączonego do zestawu.



...lub wkrętarki (jeśli zamawiający takową posiada).



Tak samo montujemy prawy bok...



Do przykręcenia góry dobrze jest położyć szafkę na "plecach".

"HDF" to nazwa materiału na tył szafki (plecy), jeżeli wybraliśmy w kalkulatorze opcję "hdf wsuwany" to szafka będzie miała z tyłu przygotowane rowki umożliwiające jego wsunięcie.



Więcej informacji na temat opcji wyboru i montażu hdf zobacz w pliku "montaż hdf (plecy szafki)".

***Przed
zamocowaniem
hdf ustawiamy
kąć prosty.***



Więcej informacji na temat opcji wyboru i montażu hdf zobacz w pliku "montaż hdf (plecy szafki)".

Mocujemy górną część hdf znaną od dawna metodą...



Więcej informacji na temat opcji wyboru i montażu hdf zobacz w pliku "montaż hdf (plecy szafki)".

