

*Zaczynamy od przygotowania spodu pawlacza, to najtrudniejsza do wykonania czynność.*



*Pomocny może być szablon wykonany np z kartonu.*

***Cięcia  
wykonujemy za  
pomocą  
wyrzynarki.***



***Następnie montujemy prawe wzmocnienie, to rodzaj "ucha", za pomocą którego zamocujemy spód pawlacza do ściany.***



***Montujemy je za pomocą konfirmatów (patrz "łączenie elementów za pomocą konfirmatów" w zakładce e-meble instrukcje montażu).***

*To samo z lewej  
strony.*



*Montujemy spód  
pawlacza do  
ściany  
przewiercając się  
przez  
wzmocnienie z  
prawej...*



*i z lewej strony.*



*Pomiędzy  
spodem  
pawlacza, a  
sufitem  
montujemy ramkę  
skrzydeł.*



*Ramka jest przygotowana ( skręcona ) przez nas i dostarczona w całości. Przykręcamy ją do spodu pawlacza i do sufitu za pomocą dostarczonych kątowniczek.*

**Przestrzeń  
pomiędzy ramką,  
a ścianą  
uzupełniamy  
zaślepką. Trzeba  
ją dociąć tak aby  
zniwelować  
ewentualne  
nierówności  
ściany.**



**Zostawiamy widoczną część ramki o szer 18 mm, tak jak na zdjęciu. Montaż od czoła za pomocą konfirmatów.**



*To samo z lewej  
strony.*



*Montujemy i regulujemy skrzydła.*



*Dokładne wskazówki dla tej czynności znajdziesz w instrukcji montażu i regulacji zawiasów.*



*Gotowe.*

***W tym przykładzie zastosowaliśmy dodatkową poprzeczkę utrzymującą spód pawlacza od frontu.***



***Najczęściej stosujemy ją przy szerokości pawlacza przekraczającej 900mm.***



*W przypadku przeszkód np. takich jak na zdjęciu, szerokość danej zaślepki (w kalkulatorze) dostosowujemy do rodzaju przeszkody...*



***Korzystając z bogatej palety rodzajów i kolorów frontów, płyt meblowych za pośrednictwem opcji zawarych w kalkulatorze, możemy dopasować się do istniejących wykończeń...***

*Jedną z opcji do wyboru w kalkulatorze zlecenia jest możliwość zamówienia półek.*



*Półkę docinamy i pasujemy na takich samych zasadach jak spód, montujemy na plastikowych podpórkach, tzw "komandorkach".*