

*Zawiasy  
przykręcamy do  
frontów  
(drzwiczek)*



*Przymierzamy front i ustalamy w jakiej powinien się znaleźć pozycji. Ponieważ front i prowadnik był już wcześniej zamontowany, otwory montażowe poznać po śladach "używania".*



*Chodzi o wysokość montażu, zazwyczaj dół frontu licuje się z dołem szafki, w innych przypadkach zaznaczamy miejsce montażu prowadników.*

*Zanim co, dobrze  
jest zobaczyć  
sobie "na sucho"  
jak zawias jest  
dopasowany do  
prowadnika, jak  
się je łączy i na  
jakich zasadach  
działa regulacja.*



*Prowadniki zawiasów przykręcamy w ustalonych miejscach.*

**Montujemy  
drzwiczki  
wsuwając  
zawiasy w  
prowadniki.**



**Zawiasy muszą "wskoczyć" w swoje miejsca, można to poznać po tym, że front dosunął się do korpusu na odległość około 2 do 3mm, a sam zawias nie odstaje zbytnio od prowadnika.**

*Dokręcamy  
zawias do  
prowadnika.*





*Jeżeli drzwiczki po montażu nie domykają się, należy tą śrubkę zluźnić i przesunąć zawias nieco na zewnątrz (strzałka), w zakresie regulacyjnej "fasolki".*



*Po ustaleniu wysokości montażu frontu (regulacja w zakresie ok. 5mm) dokręcamy prowadniki.*

*Pozycjonowanie frontu w ramach jego płaszczyzny regulujemy tą śrubką.*



*Zawias wraz z frontem przybliży się lub oddala od boku szafki w zależności od kierunku obrotu śrubki, w zakresie około 5mm.*



